

# EL IMÁN DE LA VEHÍCULO

Cuatro sencillos pasos para colocar el imán en la puerta de su vehículo.



1

Umpie el imán y la superficie con un detergente suave, pasando/e un paño seco. Asegúrese de que la superficie de aplicación y la capa a aplicar se han secado completamente (vea el reverso para conocer los tiempos de secado).



2

Coloque el imán sobre una superficie seca y sin curvas, bultos o molduras. Usos y fuertes, estos imanes están diseñados para permanecer colocados a alta velocidades.



3

Asegúrese que el imán está completamente adherido a la superficie, eliminando las burbujas y aplanando cualquier borde que esté levantado.



4

Umpie y seque por debajo del imán una vez a la semana. Retírelo cuando no lo esté usando, ya que la exposición al exterior puede dañarlo a largo plazo. Retire el imán antes de lavar su vehículo.

Estos Términos de Uso establecen el uso y el mantenimiento adecuado del imán para la puerta de su vehículo (al que nos referiremos a partir de ahora como el "imán").

## Instrucciones de aplicación\*

### 1. Preparación

- Antes de colocarlo, limpie la superficie metálica y el imán con un detergente suave. Pase un paño y dejelo secar. Siga las recomendaciones del detergente y del fabricante del vehículo.
- El imán deberá estar a temperatura ambiente cuando vaya a aplicarlo
- Tenga cuidado al manipular el imán en condiciones de frío extremo, ya que el material del imán puede quebrarse.
- Asegúrese de retirar el imán del vehículo si va a lavarlo.

### 2. Determine el lugar donde va a colocar el imán

- Asegúrese de que la superficie es metálica, lisa y plana o, en cualquier caso, ligeramente curvada.
- No coloque el imán en una superficie que no es metálica o en la que se han empleado materiales no metálicos de manera abundante. Aluminio, madera o fibra de vidrio no servirán como superficie.

### 3. Fije el imán en la superficie

- Asegúrese de que el imán queda aplanado por completo sobre la superficie metálica.
- No lo coloque sobre ninguna protuberancia (moldeado, calcomanías, delineados, etc.) o áreas cóncavas.
- Asegúrese de que no hay burbujas de aire o humedad entre el imán y la superficie del vehículo, y que todos los bordes están lisos y alineados con la superficie.
- La curvatura en los bordes del imán puede provocar que se caiga.
- Para ajustar la posición del imán después de colocarlo, retírelo por completo y vuelva a ponerlo, levantándolo por los lados para retirarlo; no lo retire por las esquinas. Por favor, tenga en cuenta que deslizar el imán para posicionarlo puede causar deformaciones y/o arañazos.

### 4. Mantenimiento y almacenaje

- Retire el imán cuidadosamente para su limpieza al menos una vez a la semana, aunque algunos climas o condiciones pueden
- Levante el imán por los lados cuidadosamente, no lo levante primero por las esquinas.
- No retire el imán con ningún objeto metálico o utilizando las uñas.
- Asegúrese de que el imán y los bordes no quedan torcidos o doblados cuando lo retire.
- Limpie tanto el imán como la superficie de metal con un detergente suave y pase un paño o permita que se seque al aire
- Guarde el imán aplanado, en un lugar limpio y seco cuando no vaya a utilizarlo.
- No coloque otros objetos sobre el imán que tiene guardado.
- No coloque las superficies magnéticas de varios imanes unas junto a otras cuando los guarde en el mismo lugar.

## MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Un error en la revisión y el seguimiento de estas medidas de precaución puede provocar daños en el imán o en su vehículo, y puede incrementar la probabilidad de que el imán no se adhiera adecuadamente y pueda caerse durante su uso.

- Los imanes solo se recomiendan para la conducción en ciudad.
- Por favor, retire el imán y limpie la superficie de su vehículo por lo menos una vez a la semana antes de re-posicionarlo.
- Nunca utilice un imán que contiene burbujas, arrugas, esquinas dobladas o está dañado de cualquier otra manera.
- Nunca exceda los límites de velocidad o la velocidad máxima recomendada en cualquier caso.
- No coloque el imán sobre protuberancias, accesorios o áreas cóncavas, tales como: molduras, luces, reflectores, calcomanías, delineados, entradas de aire, depositas y alerones.
- Nunca coloque el imán en una superficie de metal horizontal (tales como el techo del coche) y tenga cuidado de no colocarlo en un lugar que reciba el contacto directo de la luz del sol o esté sometido a temperaturas extremas.
- No situe un imán encima de otro cuando lo coloque en el vehículo.
- El uso exterior prolongado de un imán en superficies pintadas puede provocar su deterioro, ya que previene que la superficie sobre la que se encuentra situado reciba los rayos ultravioleta.
- El imán no está preparado para utilizarse bajo el agua o en aeronaves.
- Asegúrese de retirar el imán de su vehículo antes de lavarlo.

\* UN ERROR EN EL SEGUIMIENTO DE ALGUNA DE LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES PUEDE PROVOCAR EL DAÑO DEL IMÁN EN SÍ MISMO Y DE LA SUPERFICIE EN LA QUE EL IMÁN SE ENCUENTRA COLOCADO, Y PUEDE INCREMENTAR LA PROBABILIDAD DE QUE EL IMÁN NO SE ADHIERA CORRECTAMENTE O SE CAIGA DURANTE SU USO. ORGANO GOLD NO SE HACE RESPONSABLE DE SUS RECLAMACIONES, PERDIDAS U OTROS DAÑOS, ASI COMO DE LOS REALIZADOS POR TERCEROS.